RadioShack Snap Kits Part List

Applicable SKUs: 280-0286
280-0287
280-0288

Mfr. Part #	Ref. #	Description	Qty Used In 28-286	Qty Used In 28-287	Qty Used In 28-288	NP Sku	RSU #
6SC01	1	1-snap	3	6	6	HC91202	12427381
6SC02	2	2-snap	6	9	12	HC91203	12427399
6SC03	3	3-snap	3	4	4	HC91204	12427407
6SC04	4	4-snap	1	2	2	HC91205	12427415
6SC05	5	5-snap	1	1	2	HC91206	12427423
6SC06	6	6-snap	1	1	1	HC91207	12427431
6SC07	7	7-snap	-	1	1	HC91208	12427449
6SCWC	WC	Buzzer	-	-	1	BC90066	12427456
6SCS1	S1	Slide switch	1	1	1	S90721	12427464
6SCS2	S2	Press switch	1	1	1	S90722	12427472
6SCRP	RP	Photoresistor	1	1	1	NE90026	12427480
6SCD1	D1	Red led	1	1	1	L90657	12427498
6SCL1	L1	2.5V lamp socket	1	-	1	J90757	12427506
6SCL1B	-	2.5V bulb	1	-	1	L90658	12427514
6SCB1	B1	Battery Holder	1	2	2	HB90459	12427522
6SCSP	SP	Speaker	1	1	1	SP90561	12427530
6SCU1	U1	Music IC	1	1	1	MX91575	12427548
6SCU2	U2	Alarm IC	1	1	1	MX91576	12427555
6SCU3	U3	Space war IC	1	1	1	MX91577	12427563
6SCM1	M1	Motor	1	1	1	M90154	12427571
6SCM1F	-	Fan blade	1	1	1	HC91209	12427589
6SCA1	A1	Antenna coil	-	1	1	A90574	12427597
6SCD2	D2	Green led	-	1	1	L90659	12427605
6SCL2	L2	6V lamp socket	-	1	1	J90758	12427613
6SCL2B	-	6V bulb	-	1	1	L90660	12427621
6SCX1	X1	Microphone	-	-	1	M90155	12427639
6SCU4	U4	Power amp IC	-	-	1	MX91578	12427647
6SCC1	C1	0.02uF cap	-	1	1	C90057	12427654
6SCC2	C2	0.1uF cap	-	1	1	C90058	12427662
6SCC3	C3	10uF cap	-	1	1	C90059	12427670
6SCC4	C4	100uF cap	-	1	1	C90060	12427688
6SCC5	C5	470uF cap	1	1	1	C90061	12427696
6SCR1	R1	100 resistor	1	1	1	NE90027	12427704
6SCR2	R2	1K resistor	1	1	1	NE90028	12427712
6SCR3	R3	5.1K resistor	-	1	1	NE90029	12427720
6SCR4	R4	10K resistor	-	1	1	NE90030	12427738
6SCR5	R5	100K resistor	-	1	1	NE90031	12427746
6SCU5	U5	High freq IC	-	1	1	MX91579	12427753
6SCQ1	Q1	PNP transistor	-	1	1	1TR90074	12427761
6SCQ2	Q2	NPN transistor	1	1	1	1TR90075	12427779
6SCRV	RV	Adjustable resistor	-	1	1	NE90032	12427787
6SCCV	CV	Variable capacitor	-	1	1	C90062	12427795
6SCFM	FM	FM module	-	-	1	CL90054	12427803
6SCM2	M2	Current meter	-	-	1	M90156	12427811
6SCD3	D3	Diode	-	-	1	DX90222	12427829
6SCD7	D7	7-segment LED display	-	-	1	L90661	12427837
6SCQ3	Q3	SCR	-	-	1	DX90223	12427845

RadioShack Snap Kits Part List

Applicable SKUs: 280-0286
280-0287
280-0288

Mfr. Part #	Ref. #	Description	Qty Used In 28-286	Qty Used In 28-287	Qty Used In 28-288	NP Sku	RSU #
6SCT1	T1	Transformer	-	-	1	TA90238	12427852
6SCS3	S3	Relay	-	-	1	R90064	12427860
6SCU6	U6	Recording IC	-	-	1	MX91580	12427878
6SCM3	M3	Electromagnet	-	1	1	HC91210	12427886
6SCM3B		Iron core rod for electromagnet	-	1	1	HC91211	12427894
6SCS4	S4	Vibration switch	-	-	1	S90723	12427902
6SC?1	?1	2-spring socket (w/ thermistor)	-	2	4	J90759	12427910
6SC?Q	?Q	3-spring socket	-	1	2	J90760	12427928
6SC?U8	?U8	8-pin IC socket	-	-	1	J90761	12427936
6SCBG		Base grid 11" x 7.7"	1	1	1	Z94535	12427944
6SCJ1		Snap jumper wire (black)	-	-	1	W90812	12427951
6SCJ2		Snap jumper wire (red)	-	-	1	W90813	12427969
9TLCI21		Computer interface cable	-	-	1	W90814	12427977
9CDCI73RS		CD with software & printing (Radio Shack)	-	-	1	AXX90087	12428009
753295		Manual projects 1-101, RS-101, 52 pages	1	-	-	MU2800286	12428041
753296		Manual projects 1-303, RS-202, 132 pages	-	1	1	MU2800288A	12428017
753298		Manual projects 304-679, RS-303, 140 pages	-	-	1	MU2800288B	12428025
753293		Manual projects PC1-PC73 (60 pages, Radio Shack)	-	-	1	MU2800288C	12428033